




O Mod.USB permite realizar toda a programação das centrais de alarme FLEX-1080 e FLEX-1085 através de um computador. Utilizando uma interface simples e amigável o software FlexProg¹ possui recursos que simplificam o processo de programação das centrais, além de permitir o arquivamento e recuperação de todos os programas. *Esta é uma ferramenta indispensável ao profissional de segurança eletrônica!*

PRÉ-REQUISITOS

- computador, laptop, notebook ou netbook tipo PC com uma porta USB livre (1.0 ou superior)
- sistema operacional Windows® XP, 2000, 98, Vista, Win 7
- memória RAM superior a 256Mb e 10Mb de espaço livre no HD


INSTALAÇÃO

1. antes de iniciar a instalação desligue a energia elétrica da central de alarme²
2. instale o software FlexProg¹ e o driver USB¹ - vide instruções detalhadas na página do produto em nosso site
3. remova o módulo que eventualmente esteja conectado à central: módulo LT, GSM, WIFI, etc
4. conecte o Mod.USB à central de alarme no mesmo conector em que estava ligado o módulo anterior



placa principal da central de alarme

módulo GSM



placa principal da central de alarme

módulo USB

5. religue a alimentação da central de alarme
6. ligue o cabo USB ao Mod.USB e ao computador - o módulo deverá ser reconhecido pelo sistema e uma porta serial virtual deverá ser criada
7. inicie o programa FlexProg
8. acesse o menu [Opções] e clique em [Configurações da Porta Serial] - defina em qual porta serial o módulo USB foi instalado e selecione-a
9. utilize o programa para fazer o download e upload da programação para a central de alarme

1. software FlexProg e drivers USB disponíveis para download gratuito em nosso site, na página do produto: www.tem.ind.br
2. fazer a remoção ou instalação de um módulo com a central de alarme energizada pode danificar tanto a central quanto o módulo

GARANTIA

Este equipamento passou por todos os testes exigidos pelo Controle de qualidade da TEM.

Garantia total de 1 ano contra defeitos de fabricação contados a partir da data de emissão da nota fiscal.

A garantia não cobre defeitos provocados por:

- instalações incorretas;
- descargas atmosféricas;
- violações no equipamento;
- uso indevido e/ou fora das especificações técnicas;

A garantia não inclui a retirada do produto no local, sendo o transporte de inteira responsabilidade do instalador e/ou empresa responsável pela instalação.

fabricado por:

**TEM INDÚSTRIA ELETRÔNICA
E COMÉRCIO LTDA.**
CNPJ: 06.219.211/0001-04

TEM
INDÚSTRIA ELETRÔNICA

www.tem.ind.br

Todos os nomes e logotipos são de propriedade de suas respectivas empresas.

O logotipo Windows® é uma marca registrada da Microsoft® Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

As informações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.